

取扱説明書

- お買い上げまことにありがとうございます。
- 使用時には、この取扱説明書をよく読んで機器を正しく使用してください。
- この取扱説明書は、オゾン発生器OZL-001/002/003の取扱説明書です。
- 取扱中に少しでも不確かなことが生じましたら、本書より確かめてから正しい方法でご使用ください。
- なお、この取扱説明書は、いつでもご覧になれるところに大切に保管してください。

- 機器の使用
- 機器は室内の空気に紫外線を照射させて循環し、オゾンを生成させる機器です。

- 特に注意していただきたいこと。安全のために必ずお守りください。
- ※ 警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示しています。
- ※ 注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。
- 万が一、オゾン臭が強くなった場合、早急に窓を開け換気してください。

※ 警告	
1	直接オゾンを吸わないでください。狭い空間には使用しないで下さい。
2	運転中、オゾン臭が強く感じさせた時は。運転を停止してください。大量にオゾンを吸引すると、健康に影響がでます。
3	お手入れの際は必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。停電の原因になります。
4	絶対に修理・改造はしないでください。火災・感電の原因になります。
点検・修理は販売店にご相談ください。	
5	吸気口・吹出口に手や物を入れないでください。感電や機器の故障の原因となります。
6	浴室や湿気の多い場所、直射日光等が当たる窓際、ストーブ近辺等の異常に温度の上昇する場所では使用しないでください。感電や機器の故障の原因となります。
7	必ず付属のACアダプタを使用してください。
また、付属のACアダプタは交流専用です。異なった電圧で使用しないでください。	
火災・感電や機器の故障の原因となります。	
8	ACアダプタのほこりなどは定期的に取り除いてください。ほこりなどが溜まると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
9	濡れた手で機器の操作やACアダプタの抜き差しを行わないでください。感電の原因になります。
10	ACアダプタはコンセントに根本まで確実に差し込んでください。また、電源プラグを機器に根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱により火災の原因になります。
11	絶対に光を直接見ないでください。失明などの恐れがあります。
※ 注意	
1	ACアダプタをコンセントから抜くとき、機器より電源プラグを抜くときは、コードを持たずにアダプタを持って抜いてください。コードを引っ張ると、コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。
2	機器に水をかけないでください。感電や機器の故障の原因となります。
3	40㎡以内の場合はランプを一本に切り替えてください。
4	オゾンは空気より重たい為、高所が効果的です。
5	災害時はコンセントを必ず抜いてください。

■商品内容

本体

外寸 250×110×9㍉

取付ピッチ100

※取り付けビスは別売です(M4mmビス)

※取付金具は取付け、向きによって変えてください

(※定期的に掃除実施の事)

吸込口

吹出口

II (2本) I (1本)

ON/OFF

AC100V～240V

DC12V(1A～1.5A)

ACアダプター(100V～240V)

※アダプターが多少熱くなるとはありますが異常ではありません。

■アフター修理について

修理・ランプ交換につきましては、修理代、ランプ交換代、往復送料は全額お客様のご負担。

メーカーの都合上、生産中止となった商品、及び修理不可能と思われる場合はお断りする事があります。

ランプ寿命は約9000時間です (メーカー保証)

浜本工業株式会社
〒739-0131
広島県東広島市八本松篠878-19
TEL 082-428-0213(環境事業部)